

人防分区示意图, 防火分区示意图, 人防门窗表, 干厕数量面积计算表

〈附表2〉 地下一层人防区门窗表

人防门窗表	门窗类型	门窗编号	洞口尺寸	总计	套用图集	备注		
	防护密闭门 固定门槛	HFM0820(6)	800X2000	1	RFJ01-2008	防毒通道,密闭通道 滤毒室,除尘室 集气室		
		HFM0820(6)左开	800X2000	1				
		HFM1220(6)	1200X2000	2				
		HFM1220(6)左开	1200X2000	1				
		HFM1520(6)	1500X2000	1				
		HFM1520(6)左开	1500X2000	1				
	防护密闭门 活门槛	HFM2020(6)	2000X2000	1				
		HHFM1520(6)	1500X2000	2				
		HHFM1520(6)左开	1500X2000	3				
	密闭门 固定门槛	HHFM2020(6)左开	2000X2000	1				
		HM0820	800X2000	1				
		HM0820左开	800X2000	3				
		HM1020左开	1000X2000	2				
		HM1220	1200X2000	1				
		HM1520	1500X2000	1				
	密闭门 活门槛	HM2020	2000X2000	1				
		HHM1520	1500X2000	1				
	防护密闭封堵板	HHM1520左开	1500X2000	2				
		FMDB5027(6)	5000X2500	1	RFJ01-2008	防护单元之间		
	FMDB6027(6)	6000X2500	1					
钢结构活门槛 双扇防护密闭门	GHSFM6025(6)	6000X2500	1	RFJ01-2008	车库入口			
	悬摆活门	HK600(5)	620X1400	3	RFJ01-2008	扩散室		
HK600(5)左开		620X1400	1					
防火门	FMA1020	1000X2000	1	甲级防火门	防化通讯值班室 战时进风(平时排风)机房 集气室,密闭通道 人防器械储藏室 补风机房			
	FMA1022	1000X2150	11					
	FMA1522	1500X2150	5					
	FMA1824	1800X2150	1					
	FMA2025	2000X2500	1					
	FMB1022	1000X2150	2	乙级防火门				
	FMB1222	1200X2150	1					
	FMB1520	1500X2000	1					
	FMB1522	1500X2150	8					
	FMB2022	2000X2150	1					
	普通门窗	M1022	1000X2200			6	战时男女干厕	
百叶窗	BYC0303	300X300	3	防雨百叶(战时进风井)				
	BYC0722	700X2200	2	距地1000mm				
	BYC1320	1300X2000	1	贴梁底安装				
注: 1.单扇防火门开启方向详见平面图。 2.此门窗表仅包括地下一层人防区域。								

注: 1.单扇防火门开启方向详见平面图。 2.此门窗表仅包括地下一层人防区域。

〈附表3〉 地下一层人防区干厕数量面积计算表

楼层	防护单元	建筑面积 (M ²)	有效面积 (M ²)	掩蔽面积 (M ²)	掩蔽人数(人) 掩蔽容积(M ³)	男女数量 按1:1分配	便桶应有数量(个) 男:50人/个 女:40人/个	便桶实际数量(个)	干厕应有面积(M ²) 1平方米/便桶	干厕实际面积 (M ²)
地下一层	防护单元A	1728.17	1616.71	1179.23	1179人	男 590人 女 589人	12 15	12 17	12 17	21.37 31.94
地下一层	防护单元B	1552.14	1442.46	1168.00	1168人	男 584人 女 584人	12 15	12 16	12 16	25.00 30.00
合计		3280.31	3059.17	2347.23	2347人 9409.50m ³		54	57	57	108.31

〈附表4〉 人防土建平战功能转换表

序号	名称与内容	初步/安装时限与要求
1	集水井, 防毒水池, 防爆地漏, 普通地漏, 排水管	平时安装, 与底板初步同步完成
2	各类防护密闭门、密闭门	平时安装, 边柜及预埋件与墙体初步同步完成; 安装门扇在验收前完成
3	进排风口的防爆波悬摆活门	平时安装, 边柜及预埋件与墙体初步同步完成; 安装门扇在验收前完成
4	防爆波电缆井	平时初步, 临战转换时(15天内)敷设电缆, 接线
5	防爆门铁按钮	平时安装
6	排风口的超压排气阀门	平时安装
7	战时进排风机房以及防化通信值班室	平时砌筑
8	战时人防专用房间: 用水房、男女干厕	战时砌筑, 临战转换时(15天内)完成
9	抗爆单元隔墙与挡墙	战时堆垒, 临战转换时(15天内)完成
10	防护单元间车道进风口双向受力的防护密闭板封堵, 临战安装人防门活门槛, 拆除门口防护门洞的防火门	临战转换时(3天内)完成
11	车道入口临空墙防护密闭门封堵。	战时初步, 紧急转换时(3天内)完成
12	平时风、水系统	战时进排风系统 战时紧急转换时(3天内)关闭风井处集气室处人防门, 停止平时通风
13	战时风、水、电系统	战时紧急转换时(3天内)关闭所有阀门 平时预埋穿墙管, 临战转换时(15天内)敷设

